

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY S (DO 292 M3/H)



Wentylator serii S

Wentylator osiowy, plastikowy, domowy, preferowany montaż ścienny lub opcjonalnie sufitowy.

Dane techniczne

Dane techniczne:

Kod	Wydajność [m ³ /h]	Moc [W]	Głośność [db(A)/3 m]	Obroty [min ⁻¹]	Max ciśnienie [Pa]	Waga [kg]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	ØD [mm]	e [mm]
VI00 S	95	14	34	2300	35	0,59	150	120	108	100	12
VI25 S	180	16	35	2400	55	0,75	176	140	114	125	12
VI50 S	292	24	38	2400	86	0,93	205	165	132	150	13

Dostępne opcje:

Dostępne opcje								
Kod	-	V	T	VT	TH	TP	L	12V
V 100 S	+	+	+	+	+	-	-	+
V 125 S	+	+	+	+	+	-	-	+
V 150 S	+	+	+	+	+	-	-	+

Wszystkie modele wentylatorów oprócz oznaczonych inaczej, dostępne są tylko w kolorze białym.

Zastosowanie

- Wentylatory wywiewne, zapewniające wysoki poziom komfortu, przeznaczone do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych (łazienek, węzłów sanitarnych itp.).
- Wentylacja o wydajności do 292 m³/h.
- Przeznaczone do montażu w ciągach wentylacyjnych lub do łączenia z kanałami wentylacyjnymi Ø100, 125 i 150 mm.

Konstrukcja

- Obudowa i wirnik wykonane są z wysokiej jakości tworzywa - ABS, odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie promieni UV.
- Kompaktowa konstrukcja umożliwia montaż na ścianie i suficie.
- Króciec wylotowy pozwala wmontować wentylator w ciąg wentylacyjny lub przyłączyć do kanału wentylacyjnego Ø 100, 125 i 150 mm.
- Wysoka klasa ochrony IP34 sprawia, że wentylator jest idealnym rozwiązaniem do wentylacji łazienek. Elektroniczne komponenty wentylatora są ukryte wewnątrz hermetycznych osłon.

Silnik

- Niezawodny silnik o poborze mocy – 14,0 W.
- Silnik posiada termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

Wersje i opcje wentylatora

ST - wyposażony w timer (opóźnienie wyłączenia od 2 do 30 min).

STH - wyposażony w timer (opóźnienie wyłączenia od 2 do 30 min) i czujnik wilgotności (próg działania 60-90% wilgotności względnej).

SV - wyposażony w wyłącznik sznurkowy.

SVT - wyposażony w wyłącznik sznurkowy i timer (opóźnienie wyłączenia od 2 do 30 min).

S12V - silnik o napięciu znamionowym 12V/50Hz. Do podłączenia wentylatora do sieci 230/50Hz konieczny jest montaż transformatora rdzeniowego (nie wchodzi w skład produktu).

Sterowanie

- Wentylator sterowany jest za pomocą pokojowego włącznika światła. Włącznik nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego.
- Wentylator jest sterowany za pomocą wbudowanego włącznika sznurkowego „V”. Brak tej opcji w przypadku montażu sufitowego.
- Regulacja prędkości za pomocą regulatora tyrystorowego RS-1-400. Regulatorów prędkości nie należy podłączać do wentylatorów w wersji T i TH.