

KONCENTRAT HVAC EXTERNAL ALKALI 1L



HVAC External Alkali jest silnym produktem o charakterze zasadowym do czyszczenia powierzchni wymienników lamelowych jednostek zewnętrznych systemów klimatyzacyjnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych. Ponadto produkt rozjaśnia i wybiela powierzchnie czyszczące. Użycie odpowiednio dobranych związków zasadowych oraz powierzchniowo czynnych pozwoliło na uzyskanie preparatu niezwykle skutecznego a jednocześnie bezpiecznego w szczególności dla elementów wrażliwych na działanie kwasów.

Zaletą produktu **HVAC External Alkali** jest pojawiająca się piana, która pozostaje na dłużej w przestrzeni międzylamelkowej wydłużając czas kontaktu substancji czyszczącej z czyszczoną powierzchnią. (Ze względu na zastosowanie odpowiedniej kombinacji środków zwilżających nie ma potrzeby generowania piany a produkt pozostaje na dłużej w przestrzeni międzylamelkowej) Spłukiwane pozostałości brudu i piany może odbywać się zarówno za pomocą urządzeń nisko- jak i wysokociśnieniowych. Produkt jest w pełni bezpieczny dla czyszczonego wymiennika jeśli jest używany zgodnie z instrukcją stosowania. Dzięki odpowiedniemu składowi chemicznemu produkt jest odpowiedni do usuwania tłuszczów pochodzenia gastronomicznego oraz smarów z maszyn i innych urządzeń narażonych na wycieki olejów. Doskonale nadaje się do usuwania tłuszczów z wentylacji wyciągowej lokali gastronomicznych oraz okapów kuchennych.

Dbanie o czystość powierzchni urządzeń chłodniczych jest niezmiernie istotne z punktu widzenia ochrony środowiska. Wysoka czystość powierzchni wymiany ciepłej zapewnia utrzymanie wysokiej sprawności układu chłodniczego, niższe zużycie energii elektrycznej. Wpływa też na żywotność i bezawaryjność urządzenia.

Preparat **HVAC External Alkali** należy zawsze używać zgodnie z wytycznymi instrukcji. Produktu nie należy używać do czyszczenia elementów klimatyzacji bytowej, a także parowaczy oraz wymienników regeneracyjnych. **HVAC External Alkali** jest produktem do użytku profesjonalnego.

Dostępne opakowania

- 1 L
- 5 L

Zastosowanie

- do lamelowych wymienników jednostek zewnętrznych urządzeń klimatyzacyjnych
- do lamelowych wymienników jednostek zewnętrznych urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych (w szczególności skraplaczy i dry-coolerów)
- do innych powierzchni miedzianych, mosiężnych i aluminiowych.

Produktu nie należy używać do czyszczenia elementów klimatyzacji bytowej, a także parowaczy oraz wymienników regeneracyjnych. HVAC External Alkali jest produktem do użytku profesjonalnego.

Zalety

- silny produkt w formie koncentratu, łatwo usuwa zabrudzenia, posiada dodatkowe właściwości w postaci skutecznego usuwania substancji tłuszczowych i smarnych,
- nie zawiera lotnych związków o charakterze kwasowym, dzięki czemu produkt jest mniej drażniący,
- piana pozostaje na dłużej w przestrzeni międzylamelkowej wydłużając czas kontaktu substancji czyszczącej z czyszczoną powierzchnią. (Ze względu na zastosowanie odpowiedniej kombinacji środków zwilżających nie ma potrzeby generowania piany a produkt pozostaje na dłużej w przestrzeni międzylamelkowej)
- Spłukiwane pozostałości brudu i piany może odbywać się zarówno za pomocą urządzeń nisko- jak i wysokociśnieniowych
- Produkt jest w pełni bezpieczny dla czyszczonego wymiennika jeśli jest używany zgodnie z instrukcją stosowania

Działanie

- usuwa: zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne: depozyty solne, kurz, pyłki drzew, pióra ptaków, pozostałości po owadach, zabrudzenia pochodzenia zwierzęcego, krzemionkę
- usuwa: usuwa tłuszcze gastronomiczne, smarów z maszyn przemysłowych i innych urządzeń narażonych na wycieki olejów.
- usuwa tłuszcze z wentylacji wyciągowej lokali gastronomicznych oraz okapów kuchennych

Sposób użycia

1. W przypadku skraplaczy lamelowych należy przed czyszczeniem wyłączyć układ chłodniczy i wentylatory.
2. W zależności od ilości zabrudzeń rozcieńczyć koncentrat 1:3 w przypadku występowania silnych zanieczyszczeń lub 1:5 w przypadku występowania niewielkich zanieczyszczeń. (wlewać 1 objętość płynu na 3 lub 5 objętości wody).
3. Spryskiwać niskim ciśnieniem czyszczone powierzchnie, pozostawić na 5-7 minut.
4. Spłukać wodą czyszczone powierzchnie do czasu usunięcia piany.

UWAGA !!! Nie należy używać produktu pod wiatr. Należy szczególnie dokładnie spłukać czyszczone jednostki wewnątrz pomieszczeń. Pod żadnym pozorem nie należy używać urządzeń wysokociśnieniowych do spryskiwania. Nie należy używać produktu do czyszczenia elementów klimatyzacji bytowej, a także parowaczy oraz wymienników regeneracyjnych.