

POJEMNIK SPŁYWOWY OKW024



OKW024 - Pojemnik spływowy.

Pojemnik służy do gromadzenia zanieczyszczeń stałych z okapu. Może być on montowany zamiast zaworu spustowego 1/2" bezpośrednio przy rynience ociekowej okapu.

Specyfikacja

Certyfikaty:

- Deklaracja zgodności